



Serwis - Pomoc techniczna
tel. +48 33 3300018
tel. +48 33 8751920
tel. +48 33 8704700

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 16:00

Jak zaktualizować oprogramowanie ?

1. Pobieramy aktualizację ze strony, przypisaną do naszej wersji sterownika.
 2. Rozpakowujemy plik do katalogu na komputerze
 3. Formatujemy pamięć flash do systemu plików FAT, bądź FAT32:
 - a) Klikamy prawym przyciskiem myszy na literkę odpowiadającą naszej pamięci przenośnej.
 - b) Wybieramy "Formatuj..."
 - c) W opcjach "system plików" wybieramy jeden z wyżej wymienionych formatów
 - d) Klikamy "Rozpocznij" i zatwierdzamy.
 4. Kopiujemy pobrany plik bezpośrednio do pamięci pendrive'a.
 5. Wyłączamy sterownik na głównym wyłączniku zasilającym umieszczonym z prawej strony obudowy.
 6. Wkładamy pamięć do portu USB.
 7. Włączamy sterownik i czekamy, proces aktualizacji zajmie kilka minut.
Będziemy słyszeć pojedyncze piknięcia które z czasem będą przyspieszać.
W połowie procesu aktualizacji ustaną one na kilka sekund by potem znów się pojawić.
 8. Po wszystkim sterownik sam się uruchomi (pierwsze uruchomienie po aktualizacji trwa o kilkanaście sekund dłużej).
 9. Wyciągamy pamięć z portu USB.
- Jeżeli z jakiejś przyczyny proces się nie powiedzie usłyszemy długie piknięcie.
Po czym sterownik samoczynnie się uruchomi. W takim przypadku zalecamy ponowienie próby przy użyciu innego pendrive'a.

Dokumentacja zmian w programie:

- Unifikacja wszystkich sterowników z serii K1
- Zmiany nazewnictwa, oraz kolejności w menu zgodnie z ustaleniami
- Dodanie poziomu paliwa
- Zmiany zakresu ustawień zadanej CWU
- Zmiana sposobu otwierania zaworu przy ochronie kotła przed zbyt wysoką temperatura (teraz zawór otwiera się w pełni przy jednym podejściu)
- Zwiększono maks. temperaturę spalin
- Zmiana zakresów czasu pracy podajnika bez zPID
- Dodatkowe alarmy związane z wentylatorem